



Husqvarna®



PE 10H, PE 10H SmartGuard

İçindekiler

Sunum.....	2	Taşıma, depolama ve bertaraf.....	12
Güvenlik.....	4	Onaylı baret kombinasyonları.....	12
Montaj.....	6	Azaltma.....	12
Çalışma.....	8	Kulak koruma ekipmanı malzemeleri.....	13
Bakım.....	11		

Sunum

Ürün açıklaması

Bu güvenlik baret sistemi, kişisel koruyucu ekipmanlardır (KKE). PE 10H baret, kulak koruma ekipmanı ve vizörün bir kombinasyonudur ve genel inşaat işleri için uygundur. PE 10H SmartGuard ayrıca el tipi kesicilerle kullanım için tasarlanmış bir çene koruması içerir.

Baret, darbeleri emer ve yukarıdan düşen nesnelerin etkisini dağıtır. Yan darbelere karşı koruma sağlamaz.

Kulak koruma ekipmanı, gürültüyü bir miktar azaltır.

Vizör, gözler için bir miktar koruma sağlar.

Çene koruması, geri tepme durumunda kesik riskini azaltabilecek şekilde alt yüz bölgesinde bir miktar koruma sağlar.

PE 10H SmartGuard, belirli geri tepme olaylarında kesik riskini azaltan çeşitli sistemlerden oluşur. Operatörler, ürün üzerinde ve kullanım kılavuzlarında verilen tüm talimatları okumalı, anlamalı ve uygulamalıdır. Ekipmanı doğru şekilde kullanmak ve geri tepmeleri önlemek operatörün sorumluluğundadır. Hiçbir kişisel koruyucu ekipman (KKE) yaralanmaya karşı tam koruma sağlayamaz.

Semboller ve işaretler

Sistem parçası	Sembol/ işaret:	Açıklama
Genel	CE	Ürünün ilgili AB yönetmeliklerine uygun olduğunu belirtir.
	AA/YYYY	Ay/yıl olarak üretim tarihi.
		Üreticinin ticari markası.
	-30°C	Düşük sıcaklıkta kullanım için onaylanmıştır.
		Kullanım öncesinde Kullanım kılavuzunun okunması gerektiğini belirtir.
Baret	H300	Model referansı.
	EN 397:2012+A1:2012	İlgili Avrupa standardı numarası.
	-30°C	Düşük sıcaklıkta kullanım için onaylanmıştır.
	Boyut 52-62	Baret boyutu.
Kulak koruma ekipmanı	HP200-2	Model referansı.
	EN 352-3:2020	İlgili Avrupa standardı numarası.
	2797	Onaylanmış kuruluş kimliği.

Sistem parçası	Sembol/İşaret:	Açıklama
Vizör	V10	Model referansı.
	EN ISO 16321-1:2022	İlgili Avrupa standardı numarası.
	ANSI Z87 S	İlgili ANSI standardı. S harfi özel amaçlı bir lensi gösterir ve duman vizörü için geçerlidir.
	CT	Mekanik direnç: FT - 45 m/sn ve aşırı sıcaklıklar (T = (-) 5 - (+) 55°C).
	UL 1,2 (Clear)	U harfi, 1,2 gölge sınıfındaki UV filtresini belirtir. L harfi ışık algılamasını gösterir.
	UL 1,4 (Smoke)	U harfi, 1,4 gölge sınıfındaki UV filtresini belirtir. L harfi ışık algılamasını gösterir.
	1	Optik sınıf
Çene koruması	CG10	Model referansı.
	Method 5702:2022	Çene korumasının test edildiği test yönteminin numarası.
Çene kayışı	CHIN STRAP EN 397	Çene kayışı, EN 397:2012 + A1:2012'de belirtilen serbest kalma gereksinimlerini karşılamamaktadır. Çene kayışı 250 N üzerinde bir kuvvetle serbest kalmaktadır.

Uyumluluk ve onaylar

Husqvarna AB, bu ürünün (AB) 2016/425 yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder. AB uyumluluk bildirim metninin tamamı, www.husqvarnacp.com internet adresinde bulunmaktadır; burada her bir sistem parçasını arayabilirsiniz.

Sorumlu üretici: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel: +46-36-146500.

Baret

Koruyucu baret, düşük sıcaklıklarda (-30°C) kullanım onayı ile Avrupa standardı EN 397:2012+A1:2012 uyarınca test edilmiş ve onaylanmıştır.

Uyumluluk değerlendirmesini yapan onaylanmış kuruluş: No 0402, RISE - Research Institutes of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, İsveç.

Çene kayışı EN 397:2012+A1:2012'de belirtilen serbest kalma gereksinimlerini karşılamamaktadır. Çene kayışı 250 N üzerinde bir kuvvetle serbest kalmaktadır.

Kulak koruma ekipmanı

Ürünler, Ek II'de belirtilen Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimlerini karşılamaktadır ve KKE düzenlemesinin (AB) 2016/425 Ek VIII'inde belirtilen üretim prosesi D modülünün kalite güvencesine uygundur. CE işaretleri EN 352-3:2020 standardına uygundur. Ürünler BSI (NB 2797), BSI Group, Netherlands B.V. Sor Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Hollanda tarafından B ve D modüllerine göre onaylanmıştır.

Vizör

Vizör, -5°C ile +55°C sıcaklık aralığında Avrupa standardı EN ISO 16321-1:2022 uyarınca test edilmiş ve onaylanmıştır.

Uyumluluk değerlendirmesini yapan onaylanmış kuruluş:

No 0402, RISE - Research Institutes of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, İsveç.

Çene koruması

Çene korumasının, düşük sıcaklıklarda (-30°C) kullanım onayıyla, Method 5702:2022 test yöntemine göre geri tepme durumunda kesik riskini azaltabilecek şekilde alt yüz bölgesinde bir miktar koruma sağladığı test edilmiştir. Bu aynı zamanda tüm sistem parçaları ile birlikte PE 10H SmartGuard sisteminin Method 5702:2022 uyarınca düşük sıcaklıklarda (-30°C) kullanım için test edildiği ve onaylandığı anlamına gelir. Vizörün kişisel göz koruma standardı EN ISO 16321-1:2022'ye göre farklı bir sıcaklık aralığında test edildiğini unutmayın. Bkz. *Vizör sayfa: 3*.

Çene koruması, aşağıdakilere karşılık gelen bir el tipi kesici ile simüle edilmiş geri tepme ile test edilmiştir:

- Çıkış gücü: 3,7 KW
- Ağırlık: 11 kg
- Geri tepmeden önce maksimum bıçak hızı: 4200 dev/dak (Geri tepme durumunda bıçağa etki eden kırılma kuvveti nedeniyle, operatöre ulaşma ihtimalinde kalan bıçak hızı daha düşüktür: 3300 dev/dak).
- Bıçak: Husqvarna Varicut S45 14

Bu, 36,6 Joule darbe enerjisi Method 5702:2022 giriş değerleri ve 3300 dev/dak bıçak hızı ile sonuçlanmıştır.

Not: Geri tepme öngörülemez bir olaydır ve ilgili reaktif kuvvetler önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Hiçbir KKE yaralanmaya karşı tam koruma sağlayamaz

Onaylanmış kuruluş, test yönteminin ve sonucunun KKE düzenlemesindeki geçerli gereklilikleri karşıladığını

onaylamıştır. Uyumluluk değerlendirmesini yapan onaylanmış kuruluş:

No 0402, RISE - Research Institutes of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, İsveç.

Ek onaylar

Sınırlı koruma baret - H300 Modeli: ANSI/ISEA standardı Z89.1, Tip I, Sınıf C'ye göre test edilmiştir. OSHA yönetmeliklerini veya daha üstün gereklilikleri karşılar

Kulak koruma ekipmanı, Model: Tip 2: S3.19-1974 ve S12.6-1984 sayılı ANSI teknik özellikleri doğrultusunda test edilmiştir ve "A" sınıfı kulak koruma ekipmanları için CSA Z94.2-M 1984'ün gerekliliklerini karşılamaktadır.

V10 Vizör: ANSI/ISEA standardı Z87.1'e göre test edilmiştir. OSHA yönetmeliklerini veya daha üstün gereklilikleri karşılar.

Güvenlik

Güvenlik tanımları

Kılavuzun özellikle önemli bölümlerine işaret etmek için uyarılar, dikkat edilecek hususlar ve notlar kullanılmıştır.



UYARI: Talimatlara uyulmadığı takdirde operatör veya çevredeki kişiler için yaralanma ya da ölüm riski varsa kullanılır.



DİKKAT: Kılavuzdaki talimatlara uyulmazsa ürünün, diğer malzemelerin veya çevredeki alanın zarar görme riski varsa kullanılır.

Not: Belirli bir durum için gerekli olandan daha fazla bilgi vermek üzere kullanılır.

Genel güvenlik



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.



UYARI: Hiçbir KKE yaralanmaya karşı tam koruma sağlayamaz.



UYARI: Çene koruması, istendiği gibi çalışabilmek için her zaman bu kılavuzda belirtilen vizör ve kulak koruma ekipmanı ile birlikte kullanılmalıdır. Çalışma sırasında vizör her zaman aşağı doğru katlanmalıdır.



UYARI: Korumacılar darbeye maruz kalırsa kullanılmamalı, atılmalı ve yenileriyle değiştirilmelidir.

- Bu ürünün kullanılması, ekipmanın güvenli bir şekilde çalıştırılması gerekliliğini azaltmaz.
- Koruyucu ekipman yalnızca amacına uygun uygulamalar için kullanılmalıdır. Söz konusu uygulama için hangi koruyucu ekipmanın gerekli

olduğundan emin değilseniz tavsiye için amirinize, bayinize veya Husqvarna'ya danışın.

- Bu talimatları uygulayın ve kaybetmeyin.
- Koruyucu ekipmanın durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Hasarlı ekipman her zaman değiştirilmelidir.
- Ürünün taşıma ve kullanım esnasında herhangi bir yere çarpmadığından emin olun.
- Üründe hasar varsa servis bayinizle görüşün. Ürünün kullanıma uygun olup olmadığına dair herhangi bir şüphe varsa kullanmayın.
- Ürünü üretim tarihinden itibaren 5 yıldan uzun süre kullanmayın. Ürünün her bir sistem parçasında (baret, vizör, kulak koruma ekipmanı, çene koruması) üretim tarihi belirtilmiştir. Sistem parçalarının üretim tarihleri farklıysa her zaman en eski tarihi esas alın.
- Kullanmadan önce ürünün nasıl kullanılacağını bildiğinizden emin olun.
- Koruyucu ekipmanın her zaman üreticinin talimatlarına uygun şekilde monte edildiğinden, takıldığından ve bakımının yapıldığından emin olun.
- Ayrıca baret üreticisi tarafından önerilenler dışında, baretin orijinal bileşen parçalarından herhangi birini değiştirme veya çıkarma tehlikesine de dikkat edilmelidir. Baretiler, baret üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen ataşmanların takılması amacıyla değiştirilmemelidir.
- Giyen kişinin cildiyle temas eden malzemelerin alerjik reaksiyona neden olduğu bilinmemektedir. Kullanıcı alerjik bir reaksiyon yaşarsa ürünü takmayı derhal bırakmalı ve profesyonel yardım almalıdır.
- Baret üreticisinin talimatlarına uygun olmayan şekilde boya, çözücü, yapıştırıcı veya kendinden yapışkanlı etiketler uygulamayın.
- Koruma performansını düşürecek herhangi bir kontaminasyon, değişiklik veya yanlış kullanıma maruz kalmışsa ekipmanı kullanmayın.
- Ekipmanı takarken kullandığınız el tipi kesiciyle ilgili tüm talimatları ve uyarıları dikkatlice okuyun ve bunlara uyun. El tipi kesiciyi güvenli bir şekilde çalıştırmak için eğitim ve yetkinlik gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olun.
- Yalnızca Husqvarna orijinal yedek parçalar kullanın.

- Koruyucu kapasitesini azaltılabilecek çatlak veya çizik gibi hasar belirtileri gösteren koruyucu baretler atılmalıdır. Baret, herhangi bir görsel hasar olmasa bile kazaya veya olaya karışmışsa da atılmalıdır.

Baret için emniyet bilgileri



UYARI: Hiçbir KKE yaralanmaya karşı tam koruma sağlamaz.



UYARI: Çene kayışı, EN 397:2012 + A1:2012'de belirtilen serbest kalma gereksinimlerini karşılamamaktadır. Çene kayışı 250 N üzerinde bir kuvvetle serbest kalmaktadır.

- Baret, baret gövdesinin üst kısmına çarpan veya giren küçük nesnelerin etkisini azaltarak sınırlı koruma sağlar. Ön, arka veya yan darbeye ya da bu alanlara hafif çarpmadan daha fazla penetrasyona karşı koruma sağlamak için tasarlanmamıştır. BARET CİDDİ BİR KUVVET VEYA DARBE DURUMUNDA SİZİ AĞIR BOYUN, BAŞ VEYA BEYİN YARALANMASI, FELÇ VEYA ÖLÜMDEN KORUYAMAZ.
- Elektrik kablolarıyla temastan kaçının.
- Yeterli koruma için bu baret, kullanıcının kafasına tam oturmalı veya kafasına göre ayarlanmalıdır.
- Baret, baret gövdesinin ve kuşam askılığın kısmi tahribatı veya hasar görmesi durumunda darbenin enerjisini sönmüleyecek şekilde tasarlanmıştır ve bu tür bir hasar hemen anlaşılmaya da şiddetli darbelerle maruz kalan baretler değiştirilmelidir.

Kulak koruma ekipmanı için emniyet bilgileri



UYARI: Hiçbir KKE yaralanmaya karşı tam koruma sağlamaz.



UYARI: Kulak koruma ekipmanı uyarı çığlıklarını, alarmları veya diğer önemli sinyalleri engelleyebilir. Kulak koruma ekipmanı kullanırken çevrenize özellikle dikkat edin.

- Bu kullanım kılavuzundaki talimatları izlemediğiniz takdirde ürünün gürültü azaltma performansı önemli ölçüde düşer.
- Kullanıcının, gürültülü ortamlarda kulaklıkları daima takması gerekir.
- Kulaklıklar ve özellikle kulak yastıkları/süngerleri kullanıldıkça yıpranabilir, bunlar çatlak ve sızıntı bakımından düzenli aralıklarla incelenmelidir.
- Kulak yastıklarına hijyen kılıflarının takılması kulaklıkların akustik performansını olumsuz etkileyebilir. Her zaman orijinal aksesuarları kullanın.

- Bu kulaklıkların barete monte edilmiş versiyonunu baret gövdesine doğru itmeyin. Bunu yaparsanız baretin yan kısmında çatlaklar oluşabilir. ⚠

Vizör için emniyet bilgileri



UYARI: Hiçbir KKE yaralanmaya karşı tam koruma sağlamaz.



UYARI: Darbe seviyesi sembolleri hem lens veya filtre hem de çerçeve üzerinde eşleşmelidir; aksi takdirde daha düşük seviye tam koruyucuya atanmalıdır.



UYARI: Gece veya loş ışık koşullarında sürüş için uygun değildir.

- Vizör her açıdan tam koruma sağlamaz. Gözlerin tam korunmasını sağlamak için kullanıcı, ek olarak güvenlik gözlüğü de takmalıdır.
- Vizör erimiş metal sıçramalarına, sıcak nesnelere, sıvı sıçramalarına veya elektrik risklerine karşı koruma sağlamaz.
- Vizör çizikse, hasarlıysa veya kirliyse kullanmayın. Yaralanma riskini azaltmak için vizörü değiştirin.
- Yüksek hızlı parçacıklara karşı koruyucu gözlükler darbeleri iletebildiğinden standart oftalmik gözlüklerin üzerine takıldıklarında kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
- Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızlı parçacıklara karşı koruma gerekiyorsa vizör, darbe harfinden hemen sonra T harfiyle işaretlenmiş olmalıdır (ör. FT, BT veya AT). Darbe harfinden sonra T harfi yoksa güvenlik gözlüğü, yalnızca oda sıcaklığında yüksek hızlı parçacıklara karşı koruma için kullanılmalıdır.

Çene koruması için emniyet bilgileri



UYARI: Geri tepme aniden ve beklenmedik şekilde meydana gelebilir. Geri tepme, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.



UYARI: Çene koruması yaralanmaya karşı tam koruma sağlamaz.



UYARI: Bıçak segmanları arasında uzun aralıklar (+7 mm) olan bir el tipi kesici bıçağı kullanılıyorsa bıçağın çene korumasına sıkışması riski vardır.

- Çene koruması, özellikle el tipi kesicinin çarpmasından kaynaklanan yaralanmalar olmak üzere her koşulda kullanıcıya koruma sağlamayabilir. Çene korumasının, geri tepme

durumunda kesik riskini azaltabilecek şekilde alt yüz bölgesinde bir miktar koruma sağladığı test edilmiştir.

- Çene korumasının bu kullanım kılavuzuna uygun olarak takıldığından ve bakımının yapıldığından emin olun.

- Çene koruması yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlarla (KKE) uyumludur.
- Koruma seviyesini azaltabileceğinden ürünü çene korumasının içindeki yumuşak pedler olmadan kullanmayın.

Montaj

Giriş




UYARI: Ürünü takmadan önce saçınızı yüzünüzden çekin. Ürünü çalıştırmadan önce keçe bileziklerinin başınıza ve kulaklarınızın çevresine sıkıca oturduğundan emin olun.




UYARI: Baretin kullanım amacına uygun koruma sağlaması için kullanıcının kafasına göre ayarlanması gerekir.

Koruyucu bareti ayarlama

- Boyun kayışını ayarlamak için düğmeyi çevirin. Boyun kayışı başa doğru sıkı olmalıdır.




- Gerekirse askıyı doğru yüksekliğe ayarlayın. Askı, baretin ön ve arka kısmında 2 farklı yüksekliğe ayarlanabilir.




- Askıdaki 6 bağlantı noktasının tümünün doğru takıldığından emin olun.

- Bağlantı noktalarını uç konumlarına itin.




Kulaklıkların barete takılması

- Kulaklıkları en düşük konuma getirin.
- Kulaklıkları, bekleme konumunda sabitlenene kadar dışa ve yukarı doğru kaldırın.




- Baret ataşmanını baret üzerindeki yuvaya yerleştirin.



Not: Kulaklıkların baretin sağına mı yoksa soluna mı takılması gerektiğini kontrol edin. Sağ ve sol tarafta sağ için "R", sol için "L" işareti bulunur. İşaretle belirtilmeyen kulaklıklar, baretin sol veya sağ tarafında kullanılabilir.


Boyun korumasının barete takılması

1. Boyun korumasını, baretin arka kısmındaki bağlama noktalarına takın.



Vizör çerçevesini çıkarma


1. Çıkarma konumunu (A) bulmak için vizörü çevirin.



2. Vizör çerçevesini (B) 2 taraftan çıkarın.

Vizör çerçevesini takma

1. Vizör çerçevesinin (A) konumunda olduğundan emin olun.




2. Vizör çerçevesini (B) barete takmak için bir taraftan başlayarak itin.

Çene korumasını takma



UYARI: Çene korumasının kullanımı, kullanıcının görüş alanını sınırlar ve bu nedenle ürün, EN ISO 16321-1:2022'de belirtilen görüş alanı gereksinimlerine tam olarak uymaz.


1. Çene korumasını 2 klipse (A) takın.



2. Çene korumasını bir tarafta yerine yerleştirin ve ardından diğer taraf için de aynı şeyi yapın.

Çene korumasını çıkarma

1. 2 klipsi (A) serbest bırakın, önce bir taraftan başlayın, sonra diğer tarafa geçin.



2. Çene korumasını (B) çıkarın.

Çalışma

Giriş



UYARI: Ürünü kullanmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlamalısınız.


Ürünü kullanmadan önce

1. Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve talimatları anladığınızdan emin olun.
2. Tüm parçaların doğru şekilde monte edildiğinden ve ayarlandığından emin olmak için ürünü inceleyin.
3. Ürünü her gün kontrol edin.

Kulaklıkları çalışma konumuna getirme


1. Bareti başınıza takın.

2. Kulaklıkları, kulaklarınızın çevresine ve başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarlayın.




Kulaklıkları bekleme konumuna getirme

- Kulaklıkları, bekleme konumunda sabitlenene kadar dışa ve yukarı doğru kaldırın.



Kulaklıkları park konumuna getirme


1. Kulaklıkları bekleme konumuna getirin.
2. Kulaklıkları, park konumunda sabitlenene kadar baretin yan tarafından geriye doğru çevirin.



Vizörü çalışma konumuna getirme


1. Vizörün temiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

2. Vizörü son konumuna alçaltın.




Vizörü bekleme konumuna getirme

1. Bir klik sesi duyana ve vizör dik konumda kalana kadar vizörü kaldırın.




Vizörü deęiřtirme


1. Vizör çerçevesinin iç yüzeyindeki 2 klipsi çıkarın. Klipsi (A) çıkarın ve ardından vizörü dışarı itin (B).




2. Ön bağlantı noktalarını sökün ve lens vizörünü çıkarın.



3. Lens vizörünü vizör çerçevesinin iç yüzeyindeki 2 klipse (A) takın, bir taraftan başlayın.



4. Ön bağlantı noktalarını takın ve lens vizörünü yerine itin.




Çene korumasını güvenli bir şekilde kullanma


1. Bareti başınıza takın.
2. Çene korumasının ağız ve çene bölgelerini koruduğundan emin olun.
3. Baretin sabit olduğundan ve çalışma sırasında yerinde durduğundan emin olun. Boyun kayışı düğmesini çevirerek boyun kayışını başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarlayın. Bkz. *Koruyucu bareti ayarlama sayfa: 6*.
4. Kulak koruma ekipmanını takın. Bkz. *Kulaklıkları çalışma konumuna getirme sayfa: 8*.

Çene kayışı

1. Çene kayışını kullanın.



2. Çene kayışını sıkıca oturacak şekilde ayarlayın.



Bakım

Üründe bakım işlemi gerçekleştirme



DİKKAT: Ürüne su tutmayın veya ürünü tamamen suya batırmayın.




DİKKAT: Çözücü ve/veya alkol içeren sprey, sıvılar veya diğer temizlik maddeleri, koruyucu özellikleri azaltabilir.

- Ürünü düzenli olarak temizleyin. Su ve hafif bir sabun solüsyonu ile birlikte bir bez kullanın.
- Her kullanımdan önce kulak koruma ekipmanını kontrol edin. Aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.
- Kulak koruma ekipmanının aşınmış veya hasarlı keçe bileziklerini ve köpük lastik parçalarını her 6 ayda 1 veya gerekirse daha sık değiştirin. Montaj sırasında keçe bileziği üzerindeki çıkıntının aşağıya dönük olduğundan emin olun. Orijinal yedek parçalar kullanın.

- Üzerinde çizik veya çatlak gibi hasar belirtileri varsa veya görüş kötüyse vizörü değiştirin. Güneş ışığı, vizörün plastik malzemesinin daha hızlı eskimesine neden olabilir.
- Çene korumasında çatlak veya başka tür hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Hasarlı çene korumasını değiştirin.

Not: Kulaklıkların içi ıslaksa park konumunda kurumaya bırakın. Referans *Kulaklıkları park konumuna getirme sayfa: 9*.



Taşıma, depolama ve bertaraf

Taşıma ve saklama

- Kulaklıkları çalışma konumuna getirin. Bkz. *Kulaklıkları çalışma konumuna getirme sayfa: 8.*
- Kulak koruma ekipmanındaki keçe bileziklerinin sıkışmadığından emin olun.
- Ürünü doğru sıcaklıktaki kuru ve temiz bir yere koyun.
- Muhafaza esnasında ürünü güneşe maruz bırakmayın.
- Taşıma sırasında ürünü güvenli bir yere koyun ve kimyasal ve/veya fiziksel hasara karşı korunduğundan emin olun.

göstergesi kırmızıdır. Barete morötesi ışınlar çarptıkça renk göstergesindeki renk yavaşça azalır. Renk göstergesi renksizse bareti değiştirin.



Atma

- Ulusal düzenlemelere uyun.
- Yerel geri dönüşüm sistemini kullanın.

Baretin atılması

Barete, baretin maksimum kullanım ömrünü gösteren bir renk göstergesi bulunur. Baret yeniyken renk

Onaylı baret kombinasyonları

Baret modeli	Kulak koruma ekipmanı modeli	Onaylı boyutlar
Husqvarna, H300	Husqvarna, HP200-2	S, M, L

Vizör

Vizör V10, Baret H300 ile birlikte kullanım için onaylanmıştır.

Çene koruması

CG10 çene koruması, H300 Baret, V10 Vizör ve HP200-2 Kulak koruma ekipmanı ile birlikte kullanım için onaylanmıştır.

Azaltma

f(Hz) ¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB) ²	15,5	15,5	20,2	28,0	31,5	35,1	36,7	38,9
Sf (dB) ³	4,6	2,2	2,1	2,8	2,0	2,8	3,1	3,5
APV (dB) ⁴	10,9	13,3	18,2	25,2	29,6	32,3	33,6	35,4
HML, dB ⁵	H: 34, M: 28, L:20							

¹ F = Azaltmanın ölçüldüğü frekanslar.

² Mf = Ortalama değer.

³ Sf = Standart sapma.

⁴ APV (Mf-Sf) = Varsayılan Koruma Değeri.

⁵ H = Yüksek frekans azaltma değeri (LC-LA = -2 dB olan ortam için tahmini gürültü düzeyi azaltma). M = Orta frekans azaltma değeri (LC-LA = +2 dB olan gürültü ortamı için tahmini gürültü düzeyi azaltma). L = Düşük frekans azaltma değeri (LC-LA = +10 dB olan gürültü ortamı için tahmini gürültü düzeyi azaltma).

SNR, dB ⁶	30
Ağırlık, g	207,6

Kulak koruma ekipmanı malzemeleri

Parça	Malzeme	Parça	Malzeme
Kulaklıklar	ABS	Adaptör	PA
Azaltma köpüğü	PU	Tutucu	PA
Keçe bilezikler	ABS, PVC	Yaylı kapak	PP
Kulaklık destek kolu	PA		

⁶ SNR = Tek Sayı Oranı (kulağın içindeki etkili A ağırlıklı ses düzeyini tahmin etmek için ölçülen C ağırlıklı ses basıncı düzeyinden çıkarılmış değer, LC).



www.husqvarnaconstruction.com

Orijinal talimatlar



1144594-76



2026-06-18